

自由口网口通讯









一、自由口网口的定义 以及应用场景



自由口通讯的定义

网口通信是通过网络将各个孤立的设备进行连接,通过信息交换实现人与人,人与计算机, 计算机与计算机之间的通信。自由口网口通讯主要应对两台及以上设备没有使用行业内标准的 通讯协议,导致无法通讯的情况,自由口通讯需要自己定义协议内容,所以自由口通讯也叫无 协议通讯。

当使用网口进行自由口通讯时,需要接口为RJ45,设置触摸屏IP地址与设备IP处在同一网段,获取设备的端口号、网口协议内容以及报文格式等。

1 扫码枪以及RFID系统、数据传输

2 没有使用行业标准的通讯协议的仪表, 外围设备间通讯



需要对数据进行一定量的解析,自定 数据格式的场合







步科自由口使用说明

网口自定义协议的驱动目前可以支持一个(双网口HMI支持任意一个网口做自由通讯)定制 自由协议,通讯协议选择Customized Ethernet protocol。选择触摸屏后,进入网络通讯配置, 设置触摸屏IP地址、端口号即可,协议通过LW和LB寄存器进行数据的交换。若是第一次使用驱 动,请先按照后续介绍完成驱动安装。



让中国制造成为全球顶级制造

Kinco步科

驱动使用步骤

1、在Kinco Dootls安装根目录内新建 Customized_driver文件夹



2、将驱动文件包拷贝至新建文件夹内



驱动使用步骤

3、打开文件包,双击build后,在没有错误的情况下会自动生成驱动文件。

今日 つ へ	0%-015 円 甘田			+ 4		
	修改日朔 关尘		N.T.			
💿 build.bat	2020/12/24 14:35	Windows 批处理		1 KB		
COM×.c	2020/12/24 17:44	C Source File		2 KB		
🗟 Customized Ethernet protocol.dll	2020/12/24 14:35	48 KB				
📋 Customized Ethernet protocol.ge	2020/12/24 14:35 GE 文件			2 KB		
📄 plc_driver.c	2020/12/24 14:35					
📄 plc_driver.h	2020/12/24 14:35 C/C++ Header F			4 KB		
	2022/12/25 12:20	DOC 7514		202.1/0		



4、打开Kinco Dtools 在通讯协议列表里找到对应的驱动文件,设置通讯参数



Kinco步科

自由协议编写

使用记事本或其他编程工具可以打开打开驱动文件夹里面的.C文件,根据实际需求进行编



驱动更新

驱动生成以后打开kinco Dtools,点击保存,选择全部编译(注意:每次重新生成驱动后 都需要重新编译才能生效)





Int SetLRBON (unsigned int addr) 功能:写入RB的寄存器开 参数: addr偏移量

Int SetLRBOFF (unsigned int addr) 功能:写入RB的寄存器关 参数: addr偏移量

int SetupConnect(char type,char *SERVER_IP,int PORT) 功能:网络链接 参数: type通信类型选择TCP=1、UDP=0, SERVER_IP通信IP, PORT端口号

void ev_close_handel(int handle) 功能:关闭链接 参数: handle建立连接的手柄

int Pthread_cr(void thread(void)) 功能: 创建线程 参数: thread建立的线程函数



驱动API函数编写

void Delay(int ms) 功能:用于延迟ProcessComx的运行周期,防止频繁读写,减轻控制器的通信压力 参数:ms的单位为毫秒,非零

int ReadData(int fd, unsigned char *read_buff, int count, int ms) 功能:从自由口口读取count个数据,存放在read_buff中。ms是读数据超时时间。 参数:ms的单位为毫秒,非零。返回值为读取的字符个数,-1表示读超时。

int WriteData(int fd, unsigned char *read_buff, int count) 功能:从自由口口发送count个数据,发送数据存放在read_buff中。

unsigned short Read_LW(unsigned int n) 功能:读取LWn的寄存器的值 参数:n偏移量,最大为9999

void Write_LW(unsigned int n,unsigned short val) 功能:将val 写入LWn的寄存器 参数:n偏移量、最大8999,val待写入的值

void CopyToLW(unsigned int offset,const void *src, int n) 功能:由src所指的内存区域复制n个字节到Lw_offset所在的内存区域 参数:src和LW_offset所在的内存区域不能重叠



驱动API函数编写

void CopyFromLW(unsigned int offset,const void *src, int n) 功能:由Lw_offset所在的内存区域到src所指的内存区域复制n个字节 参数:src和LW_offset所在的内存区域不能重叠

void SetLBON(unsigned int n) 功能:设置LBn寄存器为1 参数:n偏移量、最大8999

void SetLBOFF(unsigned int n) 功能:设置LBn寄存器为0 参数:n偏移量、最大8999

int GetLB(unsigned int n) 功能:读取LBn寄存器的状态 参数:n偏移量、最大9999

int SetLWBON(unsigned int n, unsigned int offset) 功能:设置LW.b寄存器为1,如设置LW5.4,则n=5, offset=4 参数:n偏移量、最大8999, offset最大为16

驱动API函数编写

int SetLWBOFF(unsigned int n, unsigned int offset) 功能:设置LW.b寄存器为0,如设置LW5.4,则n=5,offset=4 参数:n偏移量、最大8999,offset最大为16

int GetLWB(unsigned int n, unsigned int offset) 功能:读取LW.b寄存器的状态,如设置LW5.4,则n=5,offset=4 参数:n偏移量、最大9999,offset最大为16

Int Read_Rw(void *buf, int addr, int nWords) 功能:读取RWn的寄存器的值 参数: addr偏移量, nWords 读取个数

Int Write_Rw (void *buf, int addr, int nWords) 功能:写入RWn的寄存器的值 参数:addr偏移量, nWords写入个数

Int GetRB (unsigned int addr) 功能:读取RB的寄存器的值 参数: addr偏移量 Sector S











程序使用C语言编写,编辑器为VSCODE。



案例触摸屏型号:GL070E 案例设备:带网口RFID读卡器



触摸屏做客户端(可以做服务器使用),读卡器做服务器 触摸屏IP:192.168.1.130 读卡器IP:192.168.1.116 两者IP需要处于同一网段内



让中国制造成为全球顶级制造

Kinco步科









PC与HMI通讯案例







本案例使用WIN10系统,案例使用软件:NetAssist、Wireshark



案例触摸屏型号:GL070E 案例设备:PC



触摸屏做客户端,连接PC,实现数据互传



根据之前的代码案例,修改电脑IP地址为: 192.168.1.116





🧲 Wireshark 网络分析器											
文件(F)	编辑(E)	视图(V)	跳转(G)	捕获(C)	分析(A)	统计(S)	电话(Y)	无线(W)	工具(T)	帮助(H)	
	đ 🛛 🗌		09	@ @ §	i 🖗 👲		€. Q	Q. 🎚			
🚺 应用图	显示过滤器	··· (Ctrl-	/>								

	欢迎使用 Wireshark		
	捕获		
	使用这个过滤器: 📕 输入捕获	过滤器 …	
	本地连接* 10	_	
	本地连接* 9	2 <u>—</u> 1	
	本地连接* 8		
	蓝牙网络连接	—	
	WLAN	*	
打开WrieShark,选择	本地连接* 2 木地连接* 1	्रा त्र स ्ट	
监控以大网		Ŵ	
	Adapter for loopback tra	ffic capture ᠕	
	以太网 2	33 <u></u> 77	
	本地连接	10 11	



案例说明

🧲 *以太网

▲ 应用显示讨滤器 … 〈Ctrl-/〉

Flags: 0x002 (SYN)

触摸屏一直在向 PC发送握手请求

由于未开启TCP -Server,无法回应 对应请求,超过延 时,产生黑包,若 已开启,请关闭防 火墙重试

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
	4 1.517463	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 [TCP Retransmission] 60366 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294956800 TSecr=0 WS=16
	5 2.006629	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	6 3.002949	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	7 3.51792*	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 60368 + 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294957000 TSecr=0 WS=16
	8 4.000566	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 LER=263
	9 4.557602	102.100.1.100		1975	73 [Ter Retransmission] 20000 - 5000 [543] Seq-8 Win-20200 Len-8 HS5-1400 SACK_PERV+2 TSval-4254057104 TSecr=0 WS=16
	10 5 000055	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	11 6.001153	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	12 6.557891	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 60370 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294957304 TSecr=0 WS=16
	13 7.002605	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	14 7.597628	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 [TCP Retransmission] 60370 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294957408 TSecr=0 WS=16
	15 7.999690	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	16 9.004636	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	17 9.598403	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 60372 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294957608 TSecr=0 WS=16
	18 9.999218	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	19 10.637822	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 [TCP Retransmission] 60372 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294957712 TSecr=0 WS=16
	20 11.004316	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	21 12.013224	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
	22 12.638153	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 60374 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294957912 TSecr=0 WS=16
1	23 12.746173	192.168.1.116	224.0.0.251	MDNS	94 Standard query 0x0000 PTR _vhusbtcp.local, "QM" question PTR _ssl_vhusbtcp.local, "QM" question
	24 13.006555	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
L .	25 13.678080	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 [TCP Retransmission] 60374 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294958016 TSecr=0 WS=16
<	96 13 750769	103 160 1 116	224 8 8 251	MDMC	04 Standard guory 0v0000 DTD, which ten local "OM" quantion DTD, cel which ten local "OM" quartion

Sequence Number (raw): 2537722697 [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 0 Acknowledgment number (raw): 0 1010 ... = Header Length: 40 bytes (10)

.... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

000. = Reserved: Not set ...0 = Nonce: Not set

标志位

	Kinco步科
让中国制造成	为全球顶级制造









钟摸屈—百在向	ſ	23822 237.945639	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	74 [TCP Port numbers reused] 47002 → 9090 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Sval=4294938381 TSecr=0 WS=16
	\rightarrow	23823 237.945778	192.168.1.116	192.168.1.130	TCP	66 9090 → 47002 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
与PC握手完成		23824 237.947057	192.168.1.130	192.168.1.116	TCP	60 47002 → 9090 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0
		23825 238.618116	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
		23826 238.782190	192.168.1.116	224.0.0.251	MDNS	94 Standard query 0x0000 PTR _vhusbtcp.local, "QM" question PTR _ssl_vhusbtcp.local, "QM" question
		23827 239.617593	192.168.1.116	192.168.1.255	UDP	305 54915 → 54915 Len=263
可以开始数据交互						









三、使用注意事项







编写驱动使用C语言进行编程,编译出错会在运行build.bat时提示,出错则不能成功生成驱动。



只要是更改了程序,必须重新build生成驱动。



只要是重新生成了驱动,在组态软件里必须执行全部编译操作,驱动的更改才能生效。





谢谢观看

